


Microchip


petporte smart flap[®]

Cutting Template


For fitting the pet door, please refer to the User's Guide.
För montering av husdjurdörren, se användarhandboken.
Katso lemmikkiluukun asennusohjeet käyttöoppaasta.
Se bruksanvisningen for tilpassing av kattedøren.
Med hensyn til montering af kattedøren henvises til brugervejledningen.




We strongly recommend that your Petporte smart flap[®] is assembled, powered up and programmed for your cat and a check made that it works with the microchip in your cat first.




Measure pet belly height. On the **OUTSIDE** of your door mark height on your door (X).



Position the template base at belly height marked on door (X). Drill holes at corners as indicated.




Using a jig or key-hole saw cut along the cutting line as indicated.




Smooth out any rough edges with sand paper. Refer to User's Guide for fitting.

SE Skärinstruktioner


Vi rekommenderar starkt att din Petporte smart flap® sätts ihop, strömsätts och programmeras för din katt och att en kontroll först görs av att den fungerar med mikrochipet i din katt.




Mät ditt husdjurs maghöjd.
Markera höjden på
UTSIDAN av din dörr (X).



Placera mallens nedre del vid den markerade maghöjden på dörren (X). Borra hål i hörnen som visat.




Skär som visat längs linjen med en jigg eller sticksåg.




Jämna ut eventuella vassa kanter med sandpapper.
Se användarhandboken för montering.

FI Leikkausohjeet


Suosittelemme, että Petporte smart flap® asennetaan, kytketään päälle ja ohjelmoidaan kissallesi sopivaksi ja että ennen käyttöönottoa sen toimivuus kissasi mikrosiruun tarkistetaan.




Mittaa lemmikin vatsan korkeus. Merkitse oven
ULKOPUOLELLE korkeus (X).



Aseta alusta oveen merkittyyn mahan korkeuteen (X). Poraa reiät nurkkiin kuvan mukaisesti.




Sahaa leikkauslinjaa pitkin kuviosahalla tai avainreiän sahalla kuvan mukaisesti.




Tasoita mahdolliset epätasaiset reunat hiomapaperilla. Katso asennusohjeet käyttöoppaasta.

NO Instruksjoner for tilskjæring


Vi anbefaler sterkt at du monterer, starter og programmerer Petporte smart flap® for katten din først, og kontrollerer at døren fungerer med mikrobrikken i katten før bruk.




Mål magehøyden på kjæledyret. Marker høyden på **UTSIDEN** av døren (X).



Plasser malens basis i kattens magehøyde, slik du har markert den på døren (X). Bor hull i hjørnene som vist.




Bruk en løvsag eller hullsag til å skjære langs kuttelinjen som vist.




Jevn ut eventuelle skarpe kanter med sandpapir.
Se bruksanvisningen for tilpassing.

DA Skæreanvisning


Vi anbefaler kraftigt, at Petporte smart flap® samles, får sat strøm til og programmeres til din kat, samt at det kontrolleres, at den virker sammen med mikrochippen i din kat først.




Mål din katts højde op til bugen. **UDEN FOR** på din dør skal du afmærke højden på døren (x).



Anbring skabelons bund i bug-højden, som markeret på døren (x). Bor huller i hjørnerne som vist.



Med en løvsav eller en nøglehulsav skæres hen ad skærelinjen som vist.



Slip eventuelle ru kanter med sandpapir.
Se brugervejledningen mht. monteringen.